

除雪车安全操作规程

- 1、 驾驶员要注意观察仪表盘，出现异常情况，立即停止驾驶查清原因及时处理，保证各部扫雪机构正常使用。
- 2、 使用升降装置上升、下降前必须踩主车离合器，按动取力器按钮，挂上取力器，再松开主车离合器；按上升、下降按钮时，必须点按，不可持续按。
- 3、 作业时要避免突然加速，避免主车在除雪工作过程中猛烈制动和急转弯。
- 4、 进行扫雪作业时，如出现意外情况，可马上关闭主车钥匙门，使工作装置即刻停止转动，并马上停车。
- 5、 不允许在副发动机工作室，检修各部除雪机械。副发动机工作室，职能观察各部除雪机械的运转情况。
- 6、 各部机械空运转时，人员应距离个机械 1 米以外。注意不要将工具或其他物品遗忘在旋转的机械上，以免机械运转造成人员伤害或节气的损坏。
- 7、 打开外罩两侧，侧门检查或检修副发动机、液压表、电路、多路换向阀时，一定注意安全，以免侧门刮伤撞伤头部。
- 8、 要注意观察左右两侧行人、车辆及监控装置。紧急停车时，要先按离合按钮使副发动机离合器分离，然后关掉副发动机。

- 9、 在除雪作业过程中，若右侧有行人需放慢车速和降低副发动机转速。以免向右排雪过大伤及行人。
- 10、 作业过程中严禁倒车。
- 11、 除雪作业中转弯时，车速不宜过快，要慢速转弯，同时降低副发动机转速。
- 12、 除雪作业时，注意力应集中，以防突发事件。
- 13、 在坡路或冰雪路面停车时，可将各部除雪机械下降到路面；路面坡度过大时，需在轮胎一点点放楔块。
- 14、 在检查车辆或休息停车时，须停在安全停车位置。
- 15、 长时间停车，主车发动机、副发动机应当熄火。