

清洗车安全操作规程

第一条 认真执行《常用机械设备一般安全守则》。

第二条 作业前检查确认电机、卷筒、滑轮、钢丝绳等处于正常状态，。

第三条 作业时，把车体等均匀放在小车上，然后拉入清洗罩内停好（按 ZA 拉，按 TA 停），关好清洗罩门（碱水泵工作开关）。

第四条 清洗小车在电机的牵引下自动工作时，清洗间内除操作者外，其他人不得进入。

第五条 待机件清洗干净后，按 TA 键停止小车工作（先停清洗泵）。打开清洗罩（按 FA 开关）将小车拉出，切断电源。